

Datum vytištění: 17. 2. 2012



POUŽÍVÁNÍ DOČASNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (LEŠENÍ)

Schválil: Ing. Ivan Ottis jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o.
Platnost od: 15. 2. 2012.
Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q
Zpracovatel: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q, Ing. František Hrobský

Určeno pouze pro vnitřní potřebu

Ověřil: Ing. Pavel Sláma ředitel úseku HSE&Q UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Seznam změn

Číslo změny	Číslo strany		Předmět změny	Platnost od	Schválil (funkce, podpis)
	vyjmuté	vložené			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Upozornění: Změnové řízení je prováděno dle Směrnice 821.

1 Účel

Tento pracovní postup stanovuje podmínky pro používání, kontroly, periodické kontroly dočasných stavebních konstrukcí (lešení) v UNIPETROL RPA, s.r.o. k zajištění bezpečného pracoviště pro provádění stavebních, montážních nebo jiných prací a bezpečného přístupu na tato pracoviště.

2 Rozsah platnosti

Pracovní postup je závazný pro zaměstnance UNIPETROL RPA, s.r.o., zaměstnance externích dodavatelů a jiné osoby při všech činnostech souvisejících s výstavbou, užíváním a demontáží dočasných stavebních konstrukcí - lešení na pracovištích UNIPETROL RPA, s.r.o.

3 Pojmy, definice a zkratky

Společnost	- UNIPETROL RPA s.r.o.
HSE&Q	- úsek UNIPETROL SERVICES, s.r.o., poskytující UNIPETROL RPA, s.r.o. služby na základě smlouvy „Service Level Agreement“
OBOZ	- odbor bezpečnosti a ochrany zdraví, úseku HSE&Q
OZO	- odborně způsobilá osoba odpovědná za montáž lešení
Lešení	- dočasná stavební konstrukce
Uživatel	- fyzická, nebo právnická osoba, která lešení užívá
Následný uživatel	- fyzická, nebo právnická osoba, která lešení bude používat po ukončení prací původního Uživatele
Další uživatel	- fyzická, nebo právnická osoba, která lešení užívá na základě písemného souhlasu uživatele lešení
Provozní zaměstnanci	- zaměstnanci výroby, kteří obsluhují a zajišťují provoz zařízení
Protokol	- dokument osvědčující kompletnost, provozuschopnost, předání a převzetí lešení
Nestandardní lešení	- dočasná stavební konstrukce, při jejímž užívání musí být používány stanovené osobní ochranné prostředky

4 Dočasné stavební konstrukce (lešení)

4.1 Montáž, přestavba a demontáž lešení

4.1.1 Montovat, demontovat nebo přestavovat lešení lze pouze v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci, v souladu se směrnicí 465 a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá (**OZO**).

4.1.2 Před zahájením jakékoli lešenářské práce (montáž, přestavba, demontáž) musí dodavatel zabezpečit pracoviště (např. výstražnou páskou, dozorem). Velikost zabezpečeného (chráněného) prostoru se odvíjí od výšky montovaného nebo demontovaného lešení takto:

- od 3m do 10m - 1,50m
- od 10 do 20 m - 2,00m
- od 20 do 30 m - 2,50m
- nad 30m - 1/10 výšky objektu

4.1.3 V zabezpečeném prostoru bude po dobu montáže a demontáže lešení vyloučen pohyb veškerých osob, vyjma osob konajících zde dozor nebo osob zajišťujících chod výrobních zařízení. V zabezpečeném prostoru jsou tyto osoby povinny dodržovat podmínky stanovené OZO. V

případě, že vystavovatel, dle směrnice 465, povolí provedení prací v zabezpečeném prostoru třetí osobě, zajistí koordinaci pracovních činností.

- 4.1.4 Pokud nejsou části lešení připraveny k používání, například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části lešení zamezen vhodnými zábranami (např. odstranění přístupového žebříku) a označen zákazovou značkou "Nepovolaným vstup zakázán". Značku lze použít i bez dodatkové tabulky s textem. Značka musí být umístěna u každého vstupu na lešení.



4.2 Užívání lešení uživatelem

- 4.2.1 Lešení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo navrženo a smontováno, a to až po jeho úplném dokončení. Lešení musí být vybaveno podle technických norem a jeho průvodní dokumentace.
- 4.2.2 Lešení musí být předáno **OZO** do užívání **Uživateli**. O předání vyhotoví **OZO** na základě odborné prohlídky lešení protokol potvrzující jeho úplné dokončení a vybavení. **Uživatel** v protokolu potvrdí jeho převzetí.
- 4.2.3 Forma protokolu není stanovena. Protokol musí obsahovat předepsané náležitosti (umístění lešení, maximální povolené zatížení, identifikaci zhotovitele a uživatele lešení, datum realizace).
- 4.2.4 Protokol musí být umístěn na viditelném místě na konstrukci lešení a to v místě vstupu na toto lešení. V případě více vstupů musí být protokol umístěn u každého vstupu. Protokol musí být chráněn proti klimatickým vlivům a musí být bezpečně ke konstrukci upevněn. Protokol je zakázáno upevňovat pomocí drátů nebo jiným způsobem představujícím možné riziko poranění osob.
- 4.2.5 Pod každým protokolem musí být umístěna značka uvedená v čl. 4.1.4 a to způsobem, kdy bude protokol tuto značku překrývat.
- 4.2.6 Ustanovení čl. 4.2.2 - 4.2.5 nemusí být dodrženo u typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m. V případě výšky větší než 0,5 m musí být tyto konstrukce opatřeny zábradlím.
- 4.2.7 Uživatel je povinen informovat **OZO** o ukončení užívání lešení a o možnosti lešení demontovat, nebo předat následnému uživateli.

4.3 Užívání lešení dalším uživatelem

- 4.3.1 Pro souběžné užívání lešení **Dalším uživatelem** je nutné vyžádat si písemný souhlas **Uživatele** lešení prostřednictvím Přílohy A. Další uživatel předloží formulář ve dvou vyhotoveních uživateli lešení. Po udělení souhlasu zůstane originál dalšímu uživateli a kopie uživateli. Souhlas s Užíváním lešení musí být k dispozici po celou dobu užívání lešení.
- 4.3.2 **Uživatel**, který umožnil použití lešení **Dalšímu uživateli** je povinen zajistit koordinaci pracovních činností na lešení v souladu s jeho určením a bezpečností provozu. V případě udělení souhlasu pro více **Dalších uživatelů**, musí být **Uživatelem** určena osoba, která bude koordinovat pracovní činnosti.
- 4.3.3 V případě, že lešení zasahuje do prostoru výroby, nebo omezuje přístup k ovládacím armaturám kontrolním a měřicím prvkům technologie, mohou lešení používat provozní zaměstnanci po jeho úplném dokončení (viz čl. 4.2.1) jako vodorovné a vertikální komunikace na základě souhlasu s užíváním lešení dle 4.3.1.

4.4 Užívání lešení následným uživatelem

- 4.4.1 V případě kdy uživatel ukončí své práce na lešení a lešení bude používat následný uživatel, odebere uživatel protokol a předá jej **OZO**. **OZO** provede posouzení stavu lešení a předá lešení následnému uživateli. Při předání vybaví **OZO** lešení platným protokolem.

4.5 Užívání nestandardních lešení

- 4.5.1 V případě, že lešení nelze z technických, nebo prostorových důvodů kompletně dokončit a vybavit všemi ochrannými prvky a bude je nutno z provozních důvodů využívat jako horizontální a vertikální přístupové komunikace, lze je provozními zaměstnanci využít pouze na základě souhlasu s používáním lešení, vydaného prostřednictvím formuláře uvedeného v čl. 4.3.1 a to za předpokladu, že budou provozní zaměstnanci vybaveni stanovenými OOP k zabezpečení proti pádu a proškolení z jejich používání. Zajištění BOZP uvedené v tomto formuláři musí být vypracováno a schváleno ve spolupráci s příslušným specialistou HSE&Q UNIPETROL SERVICES s.r.o. pro oblast BOZP. U každého vstupu na nestandardní lešení musí být umístěna příkazová značka „Pracuj jen zajištěn výstrojí k upoutání“.
- 4.5.2 V případech, kdy se lešení musí z provozních důvodů (např. montáž nádoby, vyjmutí svazků) upravit tak, že lešení nesplňuje příslušné normy, musí tento stav **OZO** zaznamenat do protokolu a stanovit další bezpečnostní opatření k provádění pracovní činnosti (např. dle čl. 4.5.1). Uživatel je povinen tato opatření přenést na další uživatele, kterým užívání lešení povolil.
- 4.5.3 Při změněném způsobu užívání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, musí Uživatel požádat **OZO** o posouzení lešení a o jeho případnou úpravu.



4.6 Kontrola lešení OZO

- 4.6.1 Konstrukce lešení musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám prostřednictvím **OZO** způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, nejméně však 1 x za měsíc. Tento interval se zkracuje na 14 dní u:
- lešení vystavených účinkům mechanického kmitání,
 - lešení pojezdových,
 - lešení zavěšených.
- Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (např. nepříznivé klimatické podmínky), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně po pominutí tohoto stavu.
- 4.6.2 Záznamy o kontrolách jsou zaznamenávány přímo do protokolu.
- 4.6.3 V případě zjištění závad postupuje **OZO** v souladu s čl. 4.1.4.

4.7 Kontrola lešení osobami užívajícími lešení

- 4.7.1 Osoby užívající lešení vždy před zahájením práce provedou zběžnou prohlídku lešení jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost konstrukce (zábradlí, podlahy, výstupy apod.). V případě používání pohyblivých lešení, musí být před zahájením prací provedena kontrola zabezpečení lešení proti samovolnému pohybu. V případě zjištěných vad, nebo neoprávněných úprav tyto skutečnosti nahlásí neprodleně **OZO**. Do doby provedení opravy odstraní protokol z lešení a lešení tak bude automaticky označeno v souladu s čl. 4.1.4 a 4.2.5. Stejný postup je nutný aplikovat kdy na lešení hrozí nebezpečí z důvodu námrazy, zasněžení, polížení průmyslovou kapalinou apod. V případě, kdy pod protokolem nebude umístěna příslušná zákazová značka, zajistí prostřednictvím **OZO** označení lešení v souladu s čl. 4.1.4. Odebraný protokol je nutné neprodleně předat **OZO**. Kontrola lešení není do protokolu zaznamenána.

4.8 Při užívání lešení je zakázáno:

- vstupovat na lešení v případech, kdy lešení je označeno zákazem vstupu nebo bez označení,
- vstupovat na lešení v případech, kdy pro tuto činnost nemám příslušné oprávnění nebo souhlas,
- provádět jakékoliv úpravy lešení,
- přetěžovat lešení,
- používat lešení pro jiné činnosti než bylo postaveno,
- ponechávat otevřené průlezné poklopy podlahových dílců během prací.

5 Odpovědnost

Odpovědnost je dána ustanovením kapitoly 4.

6 Seznam souvisejících dokumentů

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Příloha A

Souhlas s užíváním lešení	
Číslo protokolu:	
Přejímající (uživatel lešení), kterému bylo lešení předáno do užívání, uděluje souhlas k použití lešení pro uvedené osoby/subjekty:	
Souhlas je udělen na období:	
Zajištění BOZP:	
Jméno a příjmení uživatele lešení	Podpis
Další uživatel je oprávněn používat lešení po sjednanou dobu na sjednaném místě a způsobem odpovídajícím danému typu, zejména z pohledu maximálního zatížení pracovní podlažky lešení. Osobě/subjektu je zakázáno provádět jakékoliv úpravy lešení. Další uživatel vždy před zahájením práce, provede zběžnou prohlídku lešení jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost konstrukce (zábradlí, podlahy, výstupy apod.). V případě zjištění neshod je zakázáno lešení používat. V případě, kdy je lešení označeno zákazem vstupu nebo bez označení, pozbývá toto povolení dočasně platnost.	